



MANUAL DO USUÁRIO

EXACTA

BALANÇA
DE COZINHA
DIGITAL



SAC

08005802709

DÚVIDAS
SUGESTÕES OU
RECLAMAÇÕES



INSTRUÇÕES DO USUÁRIO



CAPACIDADE: 15KG

SENSIBILIDADE: 1G

UNIDADES DE MEDIDA: G, KG, ML, L, OZ, LB, TL'T

MATERIAL DO PRODUTO: SUPERFÍCIE EM VIDRO

TAMANHO DO VISOR: 5,2 X 2,2 CM

TAMANHO DO PRODUTO: 20 X 20 X 2,1 CM

BOTÕES: LIGAR/TARA E MODO

ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA

INDICAÇÃO DE SOBREPESO: ERR

INDICAÇÃO DE BATERIA BAIXA: LO

Uso do Produto e Manutenção

1. Favor alocar a balança numa superfície plana para que tenha precisão na medida.
2. Quando estiver limpando a superfície suja da balança, favor evitar que água e/ou outros líquidos entrem dentro da balança.
3. É terminantemente proibido o uso de detergentes químicos.
4. Favor remover as pilhas caso não tenha uso prolongado.
5. Não armazenar a balança na posição vertical quando não estiver em uso.
6. Este produto é de alta precisão. Favor manter em segurança e evitar excesso de impacto e vibração.
7. As melhores temperaturas ambientes para a balança: Em funcionamento de 5°-35°C / 41°-94°F.

Operação de Pesagem

1. Alocar a balança numa superfície sólida e plana.
2. Aperte o botão "On/Tara" para ligar a balança.
3. Alocar o item a ser pesado na plataforma.
4. Aperte "Modo" para selecionar a unidade de medida desejada.

Operação de Tara

Deixar o item a ser pesado em cima da balança e apertar o botão [On/Tara], o painel vai apresentar zero. Após essa operação já poderá ser alocado outro (s) item (ns) a serem pesados. Essa operação poderá ser repetida continuamente com outros itens.

Botões Liga / Desliga

Pressione [On/Tara] para ligar.
Pressione [On/Tara] por 3 segundos para desligar.

NOTA: A BALANÇA SERÁ DESLIGADA AUTOMATICAMENTE CASO NÃO ESTEJA EM USO POR 90 SEGUNDOS.



Parâmetros e Especificações

Este produto usa um sistema de sensor de extensômetro de alta precisão, juntamente com MCU de alto desempenho.