

# biscuitt

C R E A T I V E C U I S I N E



**SAC**

08005802709



GARANTIA

**01**  
ANO

# AQUA FRESH

Jarra Purificadora de Água



**2,4**  
LITROS



PODE IR  
PARA  
GELADEIRA




**BPA  
FREE**  
★



**320**  
LITROS  
POR FILTRO


## Partes



\* Apenas nos modelos que possuem visor

## Para configurar e usar:

1. Retire a tampa puxando ambos os lados.
2. Lave manualmente a jarra, o reservatório e a tampa. Use um pano ou uma esponja macia e um sabão líquido suave. Enxágue e deixe secar.
3. Coloque o reservatório de volta na jarra conforme mostrado no diagrama; a parte mais alta do reservatório deve estar voltada para a frente da jarra.




## 4. Prepare e instale o filtro:

- \*\* Use água fria ou em temperatura ambiente.
- a. Lave as mãos e retire o filtro da embalagem. Coloque-o de molho em água por 10 minutos.
  - b. Enxágue o filtro em água corrente por 10 segundos.
  - c. Pressione-o firmemente para dentro do tubo do reservatório para garantir uma vedação firme.




## 5. Coloque a tampa.



## 6. Preencha a jarra:

- \*\* Sempre use água fria ou em temperatura ambiente ao encher a jarra.
- Pressione o botão para abrir o orifício na tampa. Encha o reservatório com água. Depois de filtrada, descarte a água. Encha com água novamente e descarte. Encha o reservatório uma terceira vez e despeje a água para beber.
- NOTA: É normal que apareça poeira de carbono nas duas primeiras filtrações.
- Sempre deixe toda a água do reservatório passar pelo filtro despejando a água.



## 7. Definindo o indicador de vida útil do filtro:

a. Indicador de cronômetro LCD  
 Pressione o botão indicador de mudança do filtro por mais de 5 segundos até que o visor mostre '00' piscando, pressione-o novamente, o cronômetro exibirá a vida útil do filtro dos cartuchos (em dias).



b. Sem Indicador  
 Substitua o filtro a cada 30 dias ou a cada 320 litros.



## 8. Para melhores resultados:

Mantenha água suficiente na jarra para manter o fundo do filtro na água. Isso impedirá que o filtro seque. Se o filtro não estiver em contato com a água por dois dias, mergulhe-o novamente por 10 minutos e reinstale-o.

Guarde a jarra na geladeira ou em um local fresco. Se a água estiver parada por vários dias, descarte-a e encha novamente a jarra com água fresca.

## 9. Substituindo o filtro

Substitua o filtro quando o indicador de tempo exibir '00' novamente. Puxe-o para fora do jarro pelo loop. Repita as etapas de 4 a 7 para instalar um novo filtro.

NOTA: Os filtros Brita® se encaixam nesta jarra.

## 10. Eliminação de aparelhos elétricos antigos



Os aparelhos elétricos domésticos antigos não devem ser descartados com o lixo comum não classificado. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente para otimizar a recuperação e reciclagem dos materiais que contêm, e reduzir o impacto na saúde humana e no meio ambiente.

O símbolo riscado "lata do lixo" (desenho a ser inserido) no produto lembra-o da sua obrigação de eliminar o aparelho

Os consumidores devem entrar em contato com as autoridades locais para obter informações sobre o descarte correto de aparelhos antigos e / ou baterias.

O sistema de filtragem de água reduz o cloro e as partículas da água de torneira, e melhora o sabor, o cheiro e a limpidez da mesma. Oferecendo uma alternativa mais econômica e ecológica a compra de água engarrafada.

## **ATENÇÃO**

- Este produto destina-se a filtrar apenas água fria da torneira. Não coloque no produto, água de qualidade desconhecida ou que tenha sido microbiologicamente prejudicada.
- Se houver instruções oficiais sobre a água encanada ser fervida antes de seu consumo, a água colocada neste produto também deverá ser fervida antes ou depois de passar pelo filtro.
- Para pessoas com sistema imunológico fraco, como bebês ou idosos, é aconselhável ferver a água da torneira antes de consumi-la, a água colocada neste produto para consumo para os mesmos também deve ser fervida, antes ou depois da filtração.

## **CUIDADO**

- Coloque apenas água em temperatura fria ou ambiente dentro do produto para filtrar.
- Não aplique agentes de limpeza concentrados, como oxidantes pesados, alvejantes, solventes clorados ou similares em qualquer parte deste produto.
- Não use esfregões abrasivos no produto.
- Este produto não é adequado para lava-louças. Se a jarra ou o reservatório de água estiver quebrado ou rachado, substitua todo o produto.
- Se o filtro estiver danificado, substitua apenas o filtro.

**GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES  
PARA REFERÊNCIA FUTURA**