


SPUMATTO

MINI MIXER



INSTRUÇÕES DE USO:

- Coloque 2 pilhas AA dentro do bocal;
- Coloque o líquido a ser batido um recipiente, ligue e coloque a cabeça do bocal para baixo e mova o bocal para cima e para baixo;
- Após cerca de 15 segundos, você já pode obter uma espuma espessa e fofa, desligue o mini mixer;
- Enxágue com água, seque e guarde na base após o uso;

ATENÇÃO:

- ESSE PRODUTO DEVE FICAR LONGE DO FOGO!
- O PUNHO DO PRODUTO NÃO PODE ENTRAR EM CONTATO COM ÁGUA!
- AS CRIANÇAS NÃO PODEM USAR ESSE PRODUTO SOZINHAS!

COMO PREPARAR A ESPUMA:

- Pré-aqueça o leite em uma vasilha ou jarro, ou você pode preparar o leite frio (DICA: use um recipiente ou jarro maior para evitar que o leite transborde durante a formação de espuma);
- Coloque a cabeça do bocal no leite e ligue;
- Mova o bocal para cima e para baixo até obter uma espuma espessa e fofa;
- Desligue, está pronto o leite com espuma;
- Enxágue em água e armazene na base após usar o mini mixer.

NOTA: APENAS A PEÇA DE BASTÃO DE METAL DEVE SER ENXAGUADA. LIMPE O PUNHO COM UM PANO ÚMIDO PARA LIMPAR.

biscuitt
CREATIVE CUISINE

GARANTIA
03
MESES



DÚVIDAS
SUGESTÕES OU
RECLAMAÇÕES

WWW.BISCUITT.COM.BR